






# ご使用方法

## 各設定、履歴確認の方法について

- コントロールパネルの  ボタンを押すと、下記①～⑦の画面に順次表示が切り換わります。  
各画面で設定、確認が終わりましたら、 ボタンで順送りして、①の動作画面に戻してください。








### ご注意ください

- 設定を変更したあと、その画面のまま  ボタンを押して運転を停止させると変更が反映されません。  
設定変更後に製品を停止する場合は、まず  ボタンを押して次の画面に切り換えたあとに  ボタンを押してください。






### ① 動作画面

製品の動作状況を表示します。各ボタンを動作に応じたインストラクター画面、または警報発生時にその内容が表示されます。




#### <主な例>

- |   |        |   |
|---|--------|---|
|   | ○ 停止   | 運転可スイッチをONにしたとき、または  ボタンが押された状態です。<br>この状態が3分続きますと表示は消えます。 |
|  | ○ 冷却   |  ボタンが押され、ソフトクリームが販売できる状態です。                                |
|  | ○ 自動殺菌 |  ボタンが押され、自動殺菌運転を行なっている状態です。                                |
|  | ○ 警報   | 製品に異常が発生し、「点検：」以降にその内容が表示されている状態です。34ページの処置方法に従ってください。  |

### ② ソフトクリーム／シェーク出来上がり設定

- |   |                      |   |
|---|----------------------|---|
|  | ○ ソフト<br>クリーム<br>の場合 | ソフトクリームので出来上がりを硬さで設定できます。<br> ボタンを押すと、1(軟らかい)、2(ふつう)、3(硬い)の硬さ設定値が切り換わります。  |
|  | ○ シェーク<br>の場合        | シェークので出来上がりを温度で設定できます。<br> ボタンを押すと、設定温度が高くなり、  ボタンを押すと設定温度が低くなります。<br>※ソフトクリームでも同様の温度設定を行いたい場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。 |

### ③ ソフト／シェーク切換

- |   |  |
|---|--|
|  |  ボタンでソフトクリーム／シェークの切り換えをします。<br>(  が表示された側の製造を行います) |
|---|--|

※ソフトクリームまたはシェークの製造に応じたミックスが必要となります。