

P 1 ~ NE-180\* /190\* シリーズ  
P 3 ~ NE-SCV2

P 2 ~ NE-71\* /92\* シリーズ / NE-CV70  
P 4 ~ NE-DF31 /EM-1605,1503,1103など

パナソニック/ナショナルには、『メモリーロック』機能が付いています。

P1

注) メモリーロック中は、記憶・記憶の変更はできません。

また、ブザー音の調節もできません。

メモリーロックにすると、登録した番号を押しただけで加熱スタートします。

(ロック解除時は、登録した番号の後に、「調理スタート」ボタンを押さないと加熱スタートしません。

三洋製には、『メモリーロック』機能がありません。

## 【NE-180\* /190\* シリーズ】

# メモリーロック・ロック解除

メモリー内容(メモリー加熱、2倍・3倍キー、ブザー音や庫内灯の設定など)の登録、変更、消去をできないようにロックすることができます。メモリーロックまたはロック解除を選ぶことができます。

●工場出荷時は、ロック解除に設定されています。

① ドアを開け、 を押しながら  を2秒間押す



メモリーロックのとき

●メモリー加熱や2倍量・3倍量の加熱を行うときは、メモリー番号を入力すると「スタート」キーを押さなくても加熱が始まります。

メモリーロック解除のとき

●メモリー加熱や2倍量・3倍量の加熱を行うときは、メモリー番号を入力後「スタート」キーを押すと加熱が始まります。

注) ロックには、『P L 1』と『P L 2』を表示する商品があります。操作を繰り返し、必ず『P』にする。

# メモリーロック、解除のしかた

- メモリーロック中は、**調理スタート** キーを押さずに **数字** キーを押すだけでメモリー調理がスタートできます。
- メモリーロックをすると、間違って記憶が消えるのを防げます。

## メモリーロックのしかた

### 操作の手順

#### 1. ドアを閉める

表示部に何も表示されていないことを確かめます。



何らかの表示がある場合は1分間待ちます。

#### 2. **メモリー** キーを5秒間押し続ける

メモリー表示サインと「P L」が表示されると完了です。



メモリー



2秒後、表示が消えます。

## メモリーロックの解除方法

### 操作の手順

#### 1. ドアを閉める

表示部に何も表示されていないことを確かめます。



何らかの表示がある場合は1分間待ちます。

#### 2. **一時停止/取消** キーを押しながら

#### **メモリー** キーを5秒間押し続ける

メモリー表示サインと「P L」が表示されると完了です。



一時停止  
取消

+




メモリー

2秒後、表示が消えます。

メモリーロック中はメモリー番号を押すだけでメモリー調理がスタートできます。  
 ※予熱設定中および予熱中、庫内冷却および冷却中は、予熱、冷却を切ってから行ってください。

### メモリーロックのしかた

(ドアを開けたままで)  を2秒以上押す

- キーを押した直後にブザーが1回鳴り、2秒後に「P L」と表示されて完了です。
- 完了後、「0」表示に戻ります。



### メモリーロックの解除のしかた

(ドアを開けたままで)  を2秒以上押す

- キーを押した直後にブザーが1回鳴り、2秒後に「P」と表示されて完了です。
- 完了後、「0」表示に戻ります。



#### お知らせ

- メモリーロック中はメモリー調理のプログラムを記憶することはできません。また、ブザー音量の調節もできません。
- 設定後、ドアを閉めた状態で放置すると、1分後に表示はすべて消えます。使用するときにはドアを開閉し、「0」表示にしてから再度操作してください。

### メモリーロック

メモリーロック(ON)またはロック解除(OFF)を選ぶことができます。

(工場出荷時: OFF)

●設定内容を3秒間表示したあと、初期画面に戻ります。

●ONまたはOFFを選び、決定を押す。

#### お知らせ

##### ■メモリーロック(ON)のとき

- メモリー調理を行うときは、メモリー番号を入力すると「スタート」ボタンを押さなくても調理が始まります。
- 調理の途中で「一時停止/取消」ボタンを押すか、またはドアを開けると残り時間は取り消され、初期画面に戻ります。
- サービスツールの「メモリー調理」と「設定変更」は表示されません。

##### ■メモリーロック解除(OFF)のとき

- メモリー調理を行うときは、メモリー番号を入力後、「スタート」ボタンを押すと調理が始まります。

## 【NE-DF31】

# メモリーロック・ロック解除のしかた

メモリーロック中は番号を押すだけでメモリー加熱がスタートできます。

| メモリーロック                                     | ロック解除                                       |
|---|---|
| <p><b>1</b> ドアを開ける<br/>(開けたままで)</p>         | <p><b>1</b> ドアを開ける<br/>(開けたままで)</p>         |
| <p><b>2</b> スタート を押しながら<br/>メモリー を2秒間押す</p> | <p><b>2</b> スタート を押しながら<br/>メモリー を2秒間押す</p> |
| <p>●ブザーが1回鳴り、「P L」と表示されて完了です。</p>           | <p>●ブザーが1回鳴り、「P」と表示されて完了です。</p>             |
| <p>●完了後、表示部は「0」に戻ります。</p>                   | <p>●完了後、表示部は「0」に戻ります。</p>                   |