

点検とお手入れのしかた

⚠ 警告

火災や感電のおそれ



お手入れの時は電源プラグをコンセントから抜く。

電源プラグを
抜く



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。

ぬれ手禁止



製品の外側や庫内に直接水をかけたり、水洗いしたりしない。

水ぬれ禁止

外側・庫内

■いつも清潔にご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

■柔らかい乾いた布でから拭きしてください。

汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた後、水を浸した布で拭きとってください。

アルカリ性または酸性洗剤・酸・油類・シンナー・ベンジン・アルコール・みがき粉・粉せっけん・

熱湯・たわしを使用すると塗装やプラスチックを傷めますので使用しないでください。

台所用中性洗剤は容器に書いてある使用方法に従ってください。

ガラス

■ガラスの庫内側には熱線反射フィルムが貼り付けてあります。

熱線反射フィルム面の清掃は乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。

■汚れのひどい時には温水を含ませた柔らかい布で水分を拭いた後、

乾いた柔らかい布で水分を拭きとってください。

電源プラグの清掃

定期的の実施してください

■電源コードは、電源プラグをコンセントから抜き、端子のごみやほこりを取り除いてください。

また、電源コード周囲のごみやほこりの清掃もしてください。

お願い

※設置、ご使用いただく環境によっては、短時間でごみやほこりがたまることが考えられますので、お手入れの際にはご確認ください。

⚠ 警告

火災のおそれ



発火注意

プラグに付着したほこりは定期的に取り除く。

機械室の清掃について

定期的〈1〜2年間隔〉に依頼してください

■機械室にごみやたまりますと、放熱効果が減少して庫内の冷えが悪くなります。また、ほこりが湿気を吸って漏電し、感電を引き起こす要因にもなります。

■機械室の清掃はお買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

⚠ 警告

感電のおそれ



分解禁止

機械室の清掃は行わない。

点検とお手入れのしかた

排水経路の清掃について

定期的〈1～2年間隔〉に依頼してください

- 排水経路にごみやほこりがたまりますと除霜水や結露水が正規の経路に流れず、排水溝に導かれません。これにより除霜水や結露水が本体にしみ込んで、断熱材の性能劣化や本体内の冷却パイプを腐食させ冷却不良に至ったり、電気部品にまわり込み漏電し、感電を引き起こす要因にもなります。清掃時期につきましては、製品の構造や設置環境により異なります。目安としてお考えください。

■排水経路の清掃はお買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。



警告

感電のおそれ



分解禁止

排水経路の清掃は行わない。

確認してください

お手入れが終わりましたら、安全のため次の点検を行なってください。

- 電源プラグが専用のコンセントにしっかりと差し込まれていますか。また、異常な発熱などありませんか。
 - 電源コードに亀裂やすり傷、ねずみにかじられた痕がありませんか。
- もしご不審な点がありましたら、お買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

漏電遮断器について

年1回以上の動作確認を行なってください

- この製品には漏電遮断器がついています。定期的（1年に1回以上）に動作確認が必要です。動作確認はお買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

運転中漏電遮断器が動作した場合

- 電源プラグをコンセントから抜き、商品の溶解・腐敗防止のため商品を別のケースに移すなどの処理をした上で、お買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。漏電遮断器は、外部要因（雷など）により動作することがあります。



警告

発煙・発火・感電のおそれ



漏電遮断器が「切」になる場合は、お買い上げの販売店、または専門業者にご連絡ください。