

点検とお手入れのしかた

⚠ 警告

お手入れの時は電源プラグを
コンセントから抜く



火災・感電・けがの
おそれがあります。

電源プラグを
抜く

ぬれた手で電源プラグを
抜き差ししない



禁止

火災・感電のおそれ
があります。

製品の外側や庫内に直接水を
かけたり、水洗いしたりしない



禁止

火災・感電のおそれ
があります。

外側・庫内・扉の清掃

- いつも清潔にご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。
- 柔らかい乾いた布でから拭きしてください。
汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた後、水を浸した布で拭きとってください。
アルカリ性または酸性洗剤・酸・油類・シンナー・ペンジン・アルコール・みがき粉・粉せっけん・
熱湯・タワシを使用すると塗装やプラスチックを傷めますので使用しないでください。
台所用中性洗剤は容器に書いてある使用方法に従ってください。

機械室の清掃

定期的〈1～2年間隔〉に依頼してください

- 機械室にごみやほこりがたまりますと放熱効果が減少して庫内の冷えが悪くなります。
また、ほこりが湿気を吸って漏電し、感電を引き起こす原因になります。
- 機械室の清掃はお買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

電源プラグの清掃

定期的に実施してください。

- プラグをコンセントから抜き、端子のごみやほこりを取り除いてください。
また、電源コード周囲のごみやほこりも取り除いてください。
- 清掃後、コンセントへの差し込みは5分間待ってから行なってください。

お願い

設置、ご使用いただく環境によっては短時間でごみやほこりがたまる場合があります。
お手入れの際にご確認ください。

確認してください

お手入れが終わりましたら安全のため次の点検を行なってください。

- 電源プラグが専用のコンセントにしっかりと入っていますか。
また、異常な発熱などありませんか。
- 電源コードに亀裂やすり傷、ねずみにかじられた痕がありませんか。

もしご不審な点がありましたら、お買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。