

フィルターの清掃のしかた

月に1度定期的実施してください

■取りはずして水かぬるま湯で清掃してください。汚れがひどい時は中性洗剤をご使用ください。
 清掃が終了したら、フィルターを乾かしてから取り付けてください。
 フィルターを取り付けしないと、凝縮器にごみが詰まり、故障の原因になります。

フィルターの外し方

■フィルターのはずし方
 ①フロントパネルを矢印の方向へ倒してください。
 ②取っ手を持ち、矢印の方向にフィルターを引き出してください。

SAR-T225TVBS
 SAR-325TVBS

【SAR-T225TVBS】
 【SAR-325TVBS】

＜フィルターのはずしかた＞
 ①前下パネルを矢印の方向へ倒してください。
 ②フィルター押えを、矢印の方向へ起こします。
 ③取っ手を持って手前にフィルターを引き出し、取りはずしてください。
 ④取り付けは、逆の手順で行なってください。

SAR-D394
 SAR-D394J

■フィルターの取りはずしかた
 ①フロントパネルを矢印の方向へ引いてください。
 ②フィルター押さえを矢印の方向に持ち上げてください。
 ③矢印の方向にフィルターを引き出してください。

SCR-D120NB
 SCR-D1203NB

■フィルターのはずし方
 ①フロントパネルを開けてください。
 ②フィルターつまみを持って引き出してください。

△【SRL-4065NA, SRL-4075NA, SRL-6065NA, SRL-6075NA】
 【SRL-2065NA, SRL-2075NA】

SRL-4065NA
 SRL-4075NA
 SRL-6065NA
 SRL-6075NA
 SRL-2065NA
 SRL-2075NA

■フィルターのはずし方
 ①フロントパネルを開けてください。
 ②クリップの押さえをよけ、フィルター取っ手を持って、フィルターを手前に引き出してください。

SSR-G281CH3N

（注意）SSRやSMRは、フィルター無しの機種が主流です。