

点検とお手入れのしかた



警告

製品の外側や庫内に直接水をかけたり、水洗いしたりしない



火災や感電のおそれ

水ぬれ禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない



感電のおそれ

ぬれ手禁止

お手入れのときは電源プラグをコンセントから抜く



火災や感電のおそれ

電源プラグを抜く

外側・庫内・扉の清掃のしかた

■いつも清潔にご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

■柔らかい乾いた布でから拭きしてください。

汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた後、水を浸した布で拭きとってください。

アルカリ性または酸性洗剤・酸・油類・シンナー・ベンジン・アルコール・みがき粉・粉せっけん・熱湯・タワシを使用すると塗装やプラスチックを傷めますので使用しないでください。

台所用中性洗剤は容器に書いてある使用方法に従ってください。

電源プラグの清掃のしかた

定期的に実施してください

■電源コードは、電源プラグをコンセントから抜き、端子のごみやほこりを取り除いてください。また、電源コード周囲のごみやほこりの清掃もしてください。

お願い

※設置、ご使用いただく環境によっては、短時間でごみやほこりがたまることが考えられますので、お手入れの際にはご確認ください。

機械室の清掃について

定期的〈1～2年間隔〉に依頼してください

■機械室にごみがたまりますと、放熱効果が減少して庫内の冷えが悪くなります。また、ほこりが湿気を吸って漏電を引き起こす要因にもなります。

■機械室の清掃はお買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口へお問い合わせください。

確認してください

お手入れが終わりましたら、安全のため次の点検を行なってください。

■電源プラグが専用のコンセントにしっかりと差し込まれていますか。また、異常な発熱などありませんか。

■電源コードに亀裂やすり傷、ねずみにかじられた痕がありませんか。

もしご不審な点がありましたら、お買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口へお問い合わせください。