

点検とお手入れのしかた

警告

火災や感電のおそれ



電源プラグを
抜く

お手入れの時は電源プラグを
コンセントから抜く。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグを
抜き差ししない。



水ぬれ禁止

製品の外側や庫内に直接水を
かけたり、水洗いしたりしない。

外側

■いつも清潔にご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

■柔らかい乾いた布でから拭きしてください。

汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた後、水を浸した布で拭きとってください。

アルカリ性または酸性洗剤・酸・油類・シンナー・ベンジン・アルコール・みがき粉・粉せっけん・

熱湯・タワシを使用すると塗装やプラスチックを傷めますので使用しないでください。

台所用中性洗剤は容器に書いてある使用方法に従ってください。

庫内

■週に1度定期的の実施してください

■水洗いをしてください。

ガラス扉・底敷

■週に1度定期的の実施してください

■水拭き、または水洗いをしてください。

電源プラグの清掃のしかた

■定期的の実施してください

■電源コードは、電源プラグをコンセントから抜き、

端子のごみやほこりを取り除いてください。

また、電源コード周囲のごみやほこりの清掃もしてください。

お願い

※設置、ご使用いただく環境によっては、短時間でごみや
ほこりがたまるのが考えられますので、お手入れの際
にはご確認ください。

警告

火災のおそれ



発火注意

プラグに付着したほこりは定期的
に取り除く。

点検とお手入れのしかた

機械室の清掃について

定期的〈1～2年間隔〉に依頼してください

- 機械室にごみがたまりますと、放熱効果が減少して庫内の冷えが悪くなります。また、ほこりが湿気を吸って漏電し、感電を引き起こす要因にもなります。
- 機械室の清掃はお買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。



感電のおそれ



分解禁止

機械室の清掃は行わない。

確認してください

お手入れが終わりましたら、安全のため次の点検を行なってください。

- 電源プラグが専用のコンセントにしっかりと差し込まれていますか。また、異常な発熱などありませんか。
- 電源コードに亀裂やすり傷、ねずみにかじられた痕がありませんか。
もしご不審な点がありましたら、お買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口へお問い合わせください。

漏電遮断器について

年1回以上の動作確認を行なってください

- この製品には漏電遮断器がついています。
定期的（1年に1回以上）に動作確認が必要です。
動作確認はお買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

運転中漏電遮断器が動作した場合

- 電源プラグをコンセントから抜き、商品の腐敗防止のため商品を別のケースに移すなどの処理をした上で、お買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口へご連絡ください。
漏電遮断器は、外部要因（雷など）により動作することがあります。



発煙・発火・感電のおそれ



漏電遮断器が「切」になる場合は、お買い上げの販売店、または専門業者にご連絡ください。