


業務用 インバーター電子レンジ NE-1901 操作ガイドシート

操作部

表示部



• **メモリー加熱表示**
設定した番号を表示 (例: A2)



• **電子レンジ出力表示**
(例: レンジ出力P8)



• **加熱時間を表示**
(例: レンジ出力P10 1ステップ目)

スタート キー

加熱をスタートさせるときに
使います。
その他、ブザー音の調節など
にも使います。



数字 キー (メモリー番号)

加熱時間を設定するときに使います。
メモリー加熱のときの番号として使います。

工場出荷時のA0~9メモリー内容 (レンジ出力はすべてP10)

メモリー番号	A1	A2	A3	A4	A5
時間	10秒	15秒	20秒	25秒	30秒
メモリー番号	A6	A7	A8	A9	A0
時間	35秒	40秒	45秒	50秒	1分

メニュー切替 キー

メモリー加熱のB(b)0~9、C0~9のときに使います。

2倍 キー、3倍 キー

メモリー加熱の2倍量・3倍量を加熱するときに使います。

メモリー キー

レンジ出力・時間の記憶、記憶の変更や解除、ブザー音の調節に使います。

一時停止/取消 キー

加熱の一時停止や取り消し、設定を最初からやり直すときに使います。
※一時停止中、再び加熱したいときはスタートキーを押します。

出力切替 キー

レンジ出力を設定するときに使います。

レンジ出力切替一覧



手動加熱のしかた

1ステップ加熱

例: レンジ出力P10、1分30秒


① 食品を庫内に入れ、ドアを閉める。




② 出力切替 を押す。



③ 1 3 0 を押す。



④ スタート を押す。



※2ステップ加熱は ② ③ を2回繰り返して、スタート キーを押します。

※3ステップ加熱は ② ③ を3回繰り返して、スタート キーを押します。

メモリー加熱のしかた

記憶させたプログラムで加熱します。

※工場出荷時にA0~9にあらかじめ記憶させています。(→ 左記参照)

① 食品を庫内に入れ、ドアを閉める。

③ 数字キーを押す。

② メニュー切替 を押す。(A0~9の場合は不要)

④ スタート を押す。(メモリーロック中は不要)

数字キーへの記憶のしかた

メモリーロック中は記憶できません。ロックを解除してから操作を行ってください。
(ロック解除のしかた→ 裏面参照)

例: B(b)1にレンジ出力P5、30秒を記憶させる場合

① ドアを開ける。(開けたままで)

⑤ 出力切替 を6回押す。

② メモリー切替 を押す。

⑥ 3 0 を押す。

③ メニュー切替 を押す。(A0~9の場合は不要)

⑦ メモリー切替 を押す。

④ 1 を押す。

※2ステップ加熱は ⑤ ⑥ を2回繰り返して、メモリー キーを押します。

※3ステップ加熱は ⑤ ⑥ を3回繰り返して、メモリー キーを押します。

2倍量・3倍量の加熱のしかた

記憶させたプログラムの2倍・3倍の分量を加熱するときに使います。
 ※ 工場出荷時にA0～9にあらかじめ記憶させています。(⇒裏面参照)
 例：B(b)1(レンジ出力P9、1分)の2倍量を加熱する場合

- ① 食品を庫内に入れ、ドアを閉める。
- ② を押す。
- ③ を押す。(A0～9の場合は不要)
- ④ を押す。(数字キーを押す)
- ⑤ を押す。(メモリーロック中は不要)

倍率の変更のしかた

メモリー加熱に記憶させている2倍量・3倍量の倍率を変更することができます。
 例：C3(レンジ出力P5、2分、2倍量)を1.8倍に変更する場合

- ① ドアを開ける。(開けたままで)
- ② を押す。
- ③ を2回押す。(A0～9の場合は不要)
- ④ を押す。(数字キーを押す)
- ⑤ を押す。
- ⑥ を押す。
- ⑦ を押す。

メモリーロック (ロック解除のしかた)

ロックのしかた

- ① ドアを開ける。(開けたままで)
- ② を押しながら を2秒間押す。
 「PL」と表示されると完了。

ロックの解除

- ① ドアを開ける。(開けたままで)
- ② を押しながら を2秒間押す。
 「P」と表示されると完了。

ブザー音の調節のしかた

メモリーロック中は、変更できません。ロックを解除してから操作を行ってください。
 (ロック解除のしかた⇒左記参照)

- ① ドアを開ける。(開けたままで)
- ② を押す。
- ③ を押す。
 押すたびに「3 bEEP」～「0 bEEP」へと
 順次切り替わります。
- ④ を押す。
- ⑤ を3秒以内に押す。
 押すたびにステップ1～3へと
 順次切り替わります。
- ⑥ を押す。

※音の大きさ
 3 bEEP---大
 2 bEEP---中
 1 bEEP---小
 0 bEEP---消音

※音の間隔
 ・ステップ1
 “ピッピッピッ”と3回鳴る。
 ・ステップ2
 “ピーッピーッピーッ”と1分間鳴り続ける。
 ・ステップ3
 “ピーッ”と5秒間鳴ったあと、30秒後、
 60秒後に“ピーッピーッピーッ”と3回鳴る。
 (取り忘れ防止ブザー機能)

- ⑦ を3秒以内に押す。
 押すたびに「・」～「…」へと
 順次切り替わります。
- ⑧ を押す。

※音の高さ調節
 ・ --- 低い
 ・・ --- 普通
 ・・・ --- 高い

庫内灯の設定

※ ドア開時の庫内灯のON、OFFの設定ができます。(ただし、加熱中は常に点灯します)
 工場出荷時は、ドアを開けると庫内灯が点灯する設定となっています。

- ① ドアを開ける。(開けたままで)
- ② を押しながら を押す。
- ③ を押す。
 押すたびにON→OFF→ONを繰り返します。
- ④ を押す。