


操作ガイドシート 電子レンジ NE-1902V

 このガイドでは操作の基本を簡単にご案内しています。ご使用前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

操作部

表示部


表示例：メモリー番号 B2、ステップ3までのメモリー加熱

メモリー番号

全ステップの加熱合計時間
出力レベル
登録している全ステップ

メモリーキー

出力切換キー



一時停止/取消キー

●加熱の一時停止や取り消し、設定を最初からやり直すときに使う。

2倍、3倍キー

メニュー切換キー

●メモリー番号B(b)、Cの登録や呼び出しをするときなどに使う。

メモリー加熱

例：メモリー番号 A4で加熱 (工場出荷時：メモリーロック解除)

- ① 食品を庫内に入れ、ドアを閉める
- ② **4** を押す
- ③ **スタート** を押す (メモリーロック中は不要)

●B(b)、Cを呼び出すときは、「メニュー切換」キーで先に選んでください。



工場出荷時は、出力P10で下記の時間がメモリーされています。

メモリー番号	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A0
時間	10秒	15秒	20秒	25秒	30秒	35秒	40秒	45秒	50秒	1分

手動加熱

例：レンジ出力P10、1分30秒の1ステップ加熱

- ① 食品を庫内に入れ、ドアを閉める
- ② **出力切換** を押す
- ③ **1 3 0** を押す
- ④ **スタート** を押す



●2ステップ加熱は、②と③を2回、3ステップ加熱は、②と③を3回繰り返して「スタート」キーを押してください。

メモリーの登録・変更

例：メモリー番号 B(b)1、レンジ出力P8、1分30秒を登録

- ① ドアを開け、**メモリー (PROG)** を押す
- ② **メニュー切換 ABC** を押す (A0~9のときは不要)
- ③ **1** を押す



- ④ **出力切換** を3度押す
- ⑤ **1 3 0** を押す
- ⑥ **メモリー (PROG)** を押す



- 2ステップ加熱は、④と⑤を2回、3ステップ加熱は、④と⑤を3回繰り返して「メモリー」キーを押してください。
- メモリーロック中は操作できません。ロック解除してください。

メモリーロック・ロック解除

(工場出荷時：メモリーロック解除)

- ① ドアを開け、**スタート** を押しながら **メモリー (PROG)** を2秒間押す

ロック解除 → ロックの場合



ロック → ロック解除の場合



H0420-3J01
A1021-11221

2倍量・3倍量の加熱

例：メモリー番号 B(b)1の2倍量を加熱


- ① 食品を庫内に入れ、ドアを閉める
- ② 2倍 を押す
- ③  を押す
- ④ 1 を押す
- ⑤  を押す
(メモリーロック中は不要)



2倍・3倍キーの倍率の変更

工場出荷時は、2倍キーは1.6倍、3倍キーは2.2倍に設定されています。

例：メモリー番号 C3の2倍量を1.8倍に変更(プログラムが未登録の場合、倍率の変更はできません)

- ① ドアを開け、 を押す
- ②  を2度押す
- ③ 3 を押す
- ④ 2倍 を押す



- ⑤ 1 8 を押す
- ⑥  を押す



●メモリーロック中は操作できません。
ロック解除してください。→裏面参照

庫内灯の設定変更

- ① ドアを開け、 を押しながら 9 を押す



ドアを開けたときの点灯 (工場出荷時: on 点灯) (①の操作終了後)

- ②  を押す
- ③  を押す



on: 点灯 ↔ off: 消灯

加熱終了時の点滅 (工場出荷時: off 点滅しない) (①~③の操作終了後)

- ④ 3秒以内に  を押す
- ⑤  を押す



off: 点滅しない ↔ on: 点滅する

加熱中の明るさ (工場出荷時: off 明るめ) (①~⑤の操作終了後)

- ⑥ 3秒以内に  を押す
- ⑦  を押す



off: 明るめ ↔ on: 暗め

●メモリーロック中は操作できません。
ロック解除してください。→裏面参照


ブザー音の設定変更

- ① ドアを開け、 を押す



操作音・終了音の音量 (工場出荷時: 3beep 大) (①の操作終了後)

- ②  を押す
- ③  を押す



3BEEP: 大 → 2BEEP: 中 → 1BEEP: 小 → 0BEEP: 消音

終了音のパターン (工場出荷時: パターン1) (①~③の操作終了後)

- ④ 3秒以内に  を押す
- ⑤  を押す



パターン1: "ピッピッピッ"と3回鳴る。

パターン2: "ピーッピーッピーッ"と1分間鳴り続ける。

パターン3: "ピーッ"と5秒間鳴ったあと、30秒ごとに
"ピーッピーッピーッ"と3回鳴る。

終了音の音階 (工場出荷時: 普通) (①~⑤の操作終了後)

- ⑥ 3秒以内に  を押す
- ⑦  を押す



●: 低い → ○: 普通 → ○○: 高い

●メモリーロック中は操作できません。ロック解除してください。→裏面参照