

1週間の作業のながれ

1週間に1度の 開店作業

- ◎部品の組立
- ◎殺菌剤で殺菌
- ◎仕込み運転

販売

毎日の閉店作業

<自動加熱殺菌>

毎日の開店作業

1週間に1度の 閉店作業

ロータリーシール、軸受ベアリング、スリーブなどの定期交換部品は必ず定期的に交換してください。
また、Oリングに亀裂、切損がある場合は、すぐに交換してください。

※作業前には必ず手を洗い、手を消毒用アルコールなどで消毒しましょう。

警告
けがのおそれあり
部品の取り付けが終わるまで運転可スイッチはOFFにする

部品の組立

ドライブシャフトに軸受ベアリング、ロータリーシールを取り付ける。

ドライブシャフトを冷却シリンダー奥の角穴に挿入し、手でまわしながら相手の角穴に合わせ、押し込む。

ピーターにブレード2個を取り付け、冷却シリンダーに挿入する。

フリーザードアを組み立て、冷却シリンダーに取り付ける。

6%次亜塩素酸ナトリウム300倍希釈液を、冷却シリンダーとミックスタンクに注入し、インペラーとミックス供給器をミックスタンク内に入れる。

約3分間放置後、インペラーとミックス供給器を取り出し、運転可スイッチをONにして排水し、すすぎ洗いを2回～3回行う。インペラーとミックス供給器は、別にすすぎ洗いをする。

仕込運転

ミックスタンク内にインペラーを取り付けたあと、レバーを引いた状態でミックスを少量ミックスタンク内に入れて、冷却シリンダーに残っている洗浄水をミックスで押し出す。出てくる水がミックスが変わったら、レバーを戻す。

毎日の閉店作業

ミックス1.3Lを冷却シリンダーに注入する。

毎日の閉店作業

ミックス供給器をミックスタンクに挿入する。(穴は閉)

毎日の閉店作業

ミックスタンク内にミックスを適量追加し、ミックスタンクカバーを取り付ける。

毎日の閉店作業

ボタンを押す。運転ランプが点滅し、冷却運転が始まります。

毎日の閉店作業

運転ランプが点滅から点灯になり、画面表示が切り換われば出来上がり。

毎日の閉店作業

ミックス供給器を開く。

毎日の閉店作業

ミックスタンクカバーをはずし、ミックス供給器を閉じる。

毎日の閉店作業

ミックスランプが消滅したら、ランプが消えるまでミックスを追加する。(ミックス量の目安は、ミックスタンク半分くらいです。)

毎日の閉店作業

フリーザードアの販売用アダプターを取りはずし、ブランジャーの底部を6%次亜塩素酸ナトリウム300倍希釈液、またはアルコールで殺菌する。

毎日の閉店作業

殺菌用アダプターをフリーザードアに取り付ける。

毎日の閉店作業

ミックスタンクカバー、ドレンタンク、スノコを洗浄し、ミックスタンクカバーとドレンタンクを取り付ける。

毎日の閉店作業

「ドレン口」から、ミックスが漏れていないか確認する。漏れていたら付属の洗浄ブラシで洗浄する。ミックスが漏れている場合は、ロータリーシール、軸受ベアリングが摩耗、破損しているため、新しい部品と交換する。漏れない場合でもこれらの部品は定期交換部品なので、6か月ごとに交換する。

毎日の閉店作業

スノコを取り付け、ボタンを押す。

毎日の開店作業

殺菌終了を確認する。

毎日の開店作業

フリーザードアの殺菌用アダプターを取りはずし、ブランジャーの底部を6%次亜塩素酸ナトリウム300倍希釈液、またはアルコールで殺菌する。

毎日の開店作業

販売用アダプターをフリーザードアに取り付ける。

毎日の開店作業

ボタンを押す。運転ランプが点滅し、冷却運転が始まります。

毎日の開店作業

運転ランプが点滅から点灯になり、画面表示が切り換われば出来上がり。

毎日の開店作業

ミックス供給器を開く。

毎日の開店作業

スタートボタン

警告
けがのおそれあり
分解洗浄を行うときは、必ず運転可スイッチをOFFにする

週の閉店作業

洗浄ランプと解凍ランプが消灯したら、ミックス供給器を抜き、冷却シリンダーとミックスタンク内のミックスを排出する。

ぬるま湯に食品用中性洗剤を適量入れ、ミックスタンクと冷却シリンダーを洗浄する。

ダストカバー兼用排水器を接続し、すすぎ洗いを2回～3回行う。

警告
けがのおそれあり
分解洗浄を行うときは、必ず運転可スイッチをOFFにする

インペラー、フリーザードア、ピーター、ドライブシャフトを取りはずし、冷却シリンダーやミックスタンクを清潔なふきんなどで拭く。冷却シリンダー奥は、付属の洗浄ブラシで大で洗浄する。

付属の洗浄ブラシを「ドレン口」に挿入し、清掃する。

取りはずした部品を洗浄して、乾燥させる。

3FM-6-P430-350-01