

パナソニック／ナショナルの電子レンジには、フィルターの清掃時期が来ると『クリーン』表示される商品があります。
対象商品は、『NE-190*-FA』、『NE-190*-SSE*』、『NE-190*-SCK』になります。

クリーン表示解除方法

※清掃時期の目安を

クリーン表示とブザー音
（“ピッピッ”と10回鳴る）
でお知らせします。


（ブザー音の高さ調節 → P.26、27）



お手入れ終了後、クリーン表示を必ず解除して
ください。

次の清掃時期に、再度表示されます。

クリーン表示解除のしかた

 キーを2秒間押し続けると

クリーン表示を解除し、ブザーが「ピー」と鳴ります。
一時停止／取消キーを押すと「0」表示に戻ります。

【ワンポイントアドバイス】

注) 消去を失敗すると約7分くらいすると再び“クリーン”表示します。

【失敗しないためのアドバイス】

- ・“一時停止／取消”ボタンの中心を押す。
- ・“ピッ”と音が鳴るがボタンを離さず押し続ける。

