

操作ガイドシート 電子レンジ NE-1802

! このガイドでは操作の基本を簡単にご案内しています。ご使用前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

操作部

表示部

表示例：メモリー番号 A2、ステップ3までのメモリー加熱

メモリー番号

全ステップの加熱合計時間
出力レベル
登録している全ステップ

メモリーキー

出力切換キー



一時停止/取消キー

- 加熱の一時停止や取り消し、設定を最初からやり直すときに使う。

2倍、3倍キー

メニュー切換キー

- メモリー番号B(b)、Cの登録や呼び出しをするときなどに使う。

メモリー加熱

例：メモリー番号 A4で加熱

- ① 食品を庫内に入れ、ドアを閉める
- ② 4 を押す
●B(b)、Cを呼び出すときは、「メニュー切換」キーで先に選んでください。
- ③ スタート を押す (メモリーロック中は不要)



工場出荷時は、出力P10で下記の時間がメモリーされています。

| メモリー番号 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A0 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|-------|-------|-------|
| 時間 | 10秒 | 20秒 | 30秒 | 40秒 | 50秒 | 1分 | 1分10秒 | 1分20秒 | 1分30秒 | 1分40秒 |

手動加熱

例：レンジ出力P10、1分30秒の1ステップ加熱

- ① 食品を庫内に入れ、ドアを閉める
- ② 出力切換 を押す
- ③ 1 3 0 を押す
- ④ スタート を押す



- 2ステップ加熱は、②と③を2回、3ステップ加熱は、②と③を3回繰り返して「スタート」キーを押してください。

メモリーの登録・変更

例：メモリー番号 B(b)1、レンジ出力P8、1分30秒

- ① ドアを開け、メモリー(PROG) を押す
- ② メニュー切換 を押す (A0~9のときは不要)
- ③ 1 を押す



- ④ 出力切換 を3度押す
- ⑤ 1 3 0 を押す
- ⑥ メモリー(PROG) を押す



- 2ステップ加熱は、④と⑤を2回、3ステップ加熱は、④と⑤を3回繰り返して「メモリー」キーを押してください。
- メモリーロック中は操作できません。ロック解除してください。

メモリーロック・ロック解除

- ① ドアを開け、スタート を押しながらメモリー(PROG) を2秒間押す

ロック解除 → ロックの場合



ロック → ロック解除の場合



2倍量・3倍量の加熱

例: メモリー番号 B(b)1の2倍量を加熱

① 食品を庫内に入れ、ドアを閉める

② 2回 を押す

③ を押す

④ 1 を押す

⑤ を押す
(メモリーロック中は不要)

2倍・3倍キーの倍率の変更

工場出荷時は、2倍キーは1.6倍、3倍キーは2.2倍に設定されています。

例: メモリー番号 C3の2倍量を1.8倍に変更

① ドアを開け、 を押す

② を2度押す

③ 3 を押す

④ 2倍 を押す

⑤ 1 8 を押す

⑥ を押す

●メモリーロック中は操作できません。ロック解除してください。→ 裏面参照

庫内灯の設定変更

① ドアを開け、 を押しながら 9 を押す



ドアを開けたときの点灯 (工場出荷時: 点灯) (①の操作終了後)

② を押す

③ を押す

on: 点灯 ↔ off: 消灯

加熱終了時の点滅 (工場出荷時: 点滅しない) (①~③の操作終了後)

④ 3秒以内に を押す

⑤ を押す

off: 点滅しない ↔ on: 点滅する

加熱中の明るさ (工場出荷時: 明るめ) (①~⑤の操作終了後)

⑥ 3秒以内に を押す

⑦ を押す

off: 明るめ ↔ on: 暗め

●メモリーロック中は操作できません。ロック解除してください。→ 裏面参照

CHEC表示

使用回数が12万回に達すると、加熱終了後に表示部に「CHEC」表示が出ます。

表示の消しかた

① ドアを開け、 を押しながら ② 3秒以内に を押す

④ を押す

ブザー音の設定変更

① ドアを開け、 を押す



操作音・終了音の音量 (工場出荷時: 大) (①の操作終了後)

② を押す

③ を押す

3bEEP: 大 → 2bEEP: 中 → 1bEEP: 小 → 0bEEP: 消音

終了音のパターン (工場出荷時: パターン1) (①~③の操作終了後)

④ 3秒以内に を押す

⑤ を押す

パターン1: “ピッピッピッ”と3回鳴る。

パターン2: “ピーッピーッ”と1分間鳴り続ける。

パターン3: “ピーッ”と5秒間鳴ったあと、30秒ごとに“ピーッピーッ”と3回鳴る。

終了音の音階 (工場出荷時: 普通) (①~⑤の操作終了後)

⑥ 3秒以内に を押す

⑦ を押す

: 低い → : 普通 → : 高い

●メモリーロック中は操作できません。ロック解除してください。→ 裏面参照