

このようなときには

停電の予告があったとき

- 停電の予告があった場合は運転を停止し、製品を分解・洗浄してください。

長期間お使いにならないとき

- 次の手順に従って運転を停止させてください。

- ①  ボタンを押してください。
- ② P.27～P.30「ウィークリーコローズ」に従って、製品を分解・洗浄してください。
- ③ 給水の元栓を閉じてください。
- ④ 水抜きバルブを開けて、給水管路中の水を抜いてください。
- ⑤ 電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ⑥ P.30～P.31「お手入れのしかた」の項に従って外装、凝縮器フィルター、ストレーナーを清掃してください。

一時的に使用を中止して放置されるとき

- お買い上げの販売店にご相談ください。
- 製品の運転を停止させ、しばらく放置して製品内を乾燥させたあと、カバーなどをかけて、湿気の少ない風通しのよい所に保管してください。(運転停止のしかたについては、「長期間お使いにならないとき」の項をご覧ください)
- 幼児が遊ぶ可能性のある場所には放置しないよう、特にご注意ください。

据付場所を変えるとき

- お買い上げの販売店にご相談ください。

製品を廃棄するとき

- 製品の廃棄は専門業者に依頼してください。