

冷凍平型ショーケース SCR-CF 【使用環境】

設置について

設置場所

- 温泉地や海岸付近での使用・保管は、故障の原因になることがあります。(硫酸分や塩分が多いため)このような場所に設置する場合は、お買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
 - 屋外で使用しないでください。雨水のかかる場所でご使用されますと、漏電や感電の原因になります。
 - 製品の設置環境が、製品の冷却性能や省エネ性能に大きく影響しますので、特に次のことがらに注意してください。
- 周囲温度 15℃～27℃、湿度 70%以下でご使用ください。
 - 直射日光が当たるところやコンロ・ストーブなど熱器具の近くでは使用しないでください。
 - 天井扇の下や空調機の吹出口付近、店舗の出入口付近などの風の強いところでは使用しないでください。



警告

据え付けは専門業者に依頼する



けがのおそれがあります。

