

冷水ショーケース BC 【使用環境】

設置場所

■温泉地や海岸付近での使用・保管は、故障の原因になることがあります。（硫酸分や塩分が多いため）
このような場所に設置する場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

据え付けについて

- 搬入する際は、製品を横倒しにしないでください。機械の故障の原因になります。
- 設置の際、製品の周囲は放熱・排気に必要な隙間を10cm以上確保してください。
- 床面が丈夫で、重量に充分耐える平らな所に水平になるよう据え付けてください。
- 製品の機能を十分に発揮させるために外気温度が15℃～30℃の範囲でご使用ください。
湿度は60%以下でご使用ください。
この範囲をはずれますと冷えが悪くなったり、庫外に結露する場合があります。

避けていただきたい据え付け場所

- 雨水のかかる所、水道や流し台のそばなど湿気の多い所。
- 屋外や風の影響を受ける所。
- 直射日光が当たる所、コンロやストーブなどの熱気に近い所。
- ほこりの多い場所、腐食性ガスが発生しやすい場所。



警告

漏電・感電のおそれ



屋外や水のかかりやすい場所に
据え付けない。

水ぬれ禁止

●据え付けは専門業者に依頼してください。