

チェストフリーザー SCR-R 【使用環境】

設置場所

■温泉地や海岸付近での使用・保管は、故障の原因になることがあります。（硫酸分や塩分が多いため）
このような場所に設置する場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

設置について

- 搬入の際は、横倒しにしないでください。機械の故障の原因になります。
- 設置の際、製品の周囲は吸気・排気に必要な隙間を10 cm以上確保してください。
- 床面が丈夫で、重量に充分耐える平らな所に水平になるよう据え付けてください。
- 吹出口・吸入口をふさいだり、台脚をはずして直接床に設置しないでください。

避けていただきたい据え付け場所

- 雨水のかかる所、水道や流し台のそばなど湿気の多い所。
- 屋外や風の影響を受ける所。
- 直射日光が当たる所、コンロやストーブなどの熱気に近い所。
- ほこりの多い場所、金属粉の多い場所、腐食性ガスが発生しやすい場所。

使用温度および湿度範囲について

- 外気温度5℃～30℃の範囲、湿度は60%RH以下でご使用ください。
この範囲をはずれますと冷えが悪くなったり、外側・庫内・商品に結露する場合があります。
- 本製品は屋内設置用に設計されています。
使用温度範囲を大幅に下回る設置環境でのご使用は、性能低下や製品故障につながります。
このような場合は、庫内商品を別のケースに移すなどした後、製品保護のため電源プラグをコンセントから抜いてください。